热封热切机人机界面



常熟市九洲电器设备有限公司

目 录

- 1. 待机画面
- 2. 数据输入窗口
- 3. 主画面
- 4. 数据设置画面
- 5. 调试画面
- 6. 系统配置画面
- 7. 主机信号状态



2.数据输入窗口

1	2	3	4	5		<-	确定
6	7	8	9	0	_	CE	取消

2.1 数字按钮: "1、2、3、4、5、6、7、8、9、0";

2.2 小数点:".";

2.3 负号:"-",需输入负数时按此按钮;

2.4 删除: "<-", 输错数据时, 按此按钮可以删除错误的数字;

2.5 清除: "CE", 按此按钮可以清除数据窗口的内容;

2.6 确定:"确定",按此按钮确认输入的数据并退出数据输入窗口;

2.7 取消:"取消",按此按钮取消输入的数据并退出数据输入窗口。

3.主画面

返回	数据设置	出调试	报警信息		直画主
长度 (毫米)	50.0	+-	批数	0	袋型 印刷袋 极性 亮 通
热封 时间	3	· 毫秒 -	计数	0	沖孔1 开 沖孔2 关 冲孔3 关
设定 速度	200	只/分 -	每批 数量	0	点 ∧ 退
切刀 速度	0	只/分	启 动	复位	点 ∨ 进
停机				通讯错误	13:36:30

- 3.1 返回 按钮,使用返回按钮可以将显示画面切换到待机画面,关于待机画面的说明请参考"1. 待机画面"。
- 3.2 数据设置 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到数据设置画面,在数据设置画面可以 对机器的每批加工数量、满批暂停、夹刀延时等常用数据进行设置。关于数据设置画面的说明请 参考 "4.数据设置"。

3.3 调试 按钮,使用调试按钮可以将显示画面切换到调试画面,在调试画面可以对设备的送料、 光电跟踪、切袋等功能模块进行测试。关于调试画面的具体说明请参考"5.调试画面"。

3.4 报警信息 按钮,当设备发出报警声音后可以在报警窗口查看到设备报警的位置。

★度 50.0 ↓ - ★度设置窗口,点击长度数字窗口,系统会弹出数字键盘输入窗口,用 户可以输入需要的长度值。





色标范围:光电跟踪的色标检测范围。当制作印刷袋并且袋型设置在"印刷袋",送料将要 到达设定长度时提前3mm激活色标检测功能;如果在设定的跟踪距离内没有检测到有效的色标信号, 设备发出报警声并累计连续丢标的次数,当累计丢标数达到设定丢标数时设备自动停机。

丢标停机数: 色标跟踪有效状态下,允许连续丢标的数量。如果在设定的跟踪距离内没有 检测到有效的色标信号,设备发出报警声并累计连续丢标的次数,当累计丢标数达到设定丢标数时 设备自动停机。丢标数设定为0时丢标后不停机。

空白袋: 当按钮显示为"空白袋"时,色标跟踪被关闭,设备按照长度设置窗口的长度进行送料。

印刷袋:当按钮显示为"印刷袋"时,设备根据启动时的色标信号状态自动设置色标跟踪 的有效状态。当启动时色标信号为暗,系统自动设置为下降沿有效;当启动时色标信号为亮, 系统自动设置为上升沿有效。

亮通/暗通:光电极性设置按钮,点击这个按钮可以在"亮通"、"暗通"之间切换。



点击按钮显示

冲孔使能开关,使能后,每次送料结束后冲孔一次。冲孔气缸动作时间由"冲孔时间"来设定。 **冲孔时间**,冲孔机的有效动作时间。 3.15 当设备发出报警声音后可以在报警窗口查看到设备报警的位置。

1.断料报警

当出现断料报警后,设备将自动停机,说明设备后面的料做完了需要跟换新的材料,也有可能 因为材料问题薄膜被拉断而出现断料报警,只要换料或者重新把料连上就可以继续开机工作。设备 开始运行后断料报警标志将自动清除。

2.丢标报警

当制作印刷袋,色标丢失时会出现A线丢标报警,丢标报警后设备会自动停机,停机后需要点 点进按钮来寻找色标,找到色标后设备会发出"滴"的提示音,找到色标后就可以继续开机工作。 设备开始运行后丢标报警标志将自动清除。

3.PLC 电池故障

当 PLC 电池耗尽或未安装电池时,会出现 PLC 电池失效报警,导致不能数据备份功能失效,及时更换电池后,PLC 电池失效报警自动清除。

4.高位信号故障

4. 数据设置画面

主画面	调试	系统数据	I0查看	数据设置画面
每批数量		<mark>1000</mark> प्र		
满批暂停	Ħ	<mark>1.0</mark> 秒		
夹刀1延时	Ħ	<mark>2.0</mark> 秒		
夹刀2延时	×	<mark>3.0</mark> 秒		

- 4.1 主画面 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到主画面,在主画面可以对长度、送料 速度、空白袋/印刷袋等进行设置,还可以进行清计数、清批数、设备点进点退、设备复位等进 行操作。关于数据设置画面的说明请参考"3.主画面"。
- 4.2 调试 按钮,使用调试按钮可以将显示画面切换到调试画面,在调试画面可以对机器的送料、
 光电跟踪、切袋等功能模块进行测试。关于调试画面的具体说明请参考"5.调试"。
- 4.3 ^{系统数据}按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到数据设置画面,在数据设置画面可以对

机器的**每批加工数量、满批暂停、夹刀延时**等常用数据进行设置。关于数据设置画面的说明请参考 "4.数据设置"。

4.4 10查看 按钮,进入主机信号状态界面。关于主机信号状态画面的说明请参考"7.主机状态信号"。 4.5 每批数量,设置每批制袋的数量。当到达设定的每批制袋数时,提前 3 个开始报警,可以提醒操 作工注意下一步作业。

4.6 满批暂停,使能时每制袋满一批设备自动暂停,达到暂停时间后自动重新启动。

4.7 满批暂停时间,每批之间的停顿时间。开启满批暂停后生效,设备加工满批以后自动按设定的批 停时间暂停,等待切角机把袋子移出制袋区域。暂停满批停时间后设备会自动重新开始制袋。 4.8 夹刀 1 延时,

4.9 夹刀 2 延时,

5.调试画面



- 5.1 主画面 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到主画面,在主画面可以对长度、送料 速度、空白袋/印刷袋等进行设置,还可以进行清计数、清批数、设备点进点退、设备复位等进行操作。关于数据设置画面的说明请参考"3.主画面"。
- **5.2** 数据设置 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到数据设置画面,在数据设置画面可以 对机器的**每批加工数量、冲孔时间、光电跟踪距离、批停时间、输送时间**等常用数据进行设置。 关于数据设置画面的说明请参考 "4.数据设置"。

5.3 **系统数据**钮,使用系统配置按钮可以将显示画面切换到系统配置画面,在系统配置画面可以对**胶 辊周长、每转步数、初始速度**等参数进行设置。关于系统配置画面的说明请参考"6.系统画面"。

- 5.4 10查看 按钮,进入主机信号状态界面。关于主机信号状态画面的说明请参考"7.主机状态信号"。
- 5.5 ______按钮,停机状态有效。料子后退按钮,按住不放连续后退。
- 5.6 按钮,停机状态有效。料子向前按钮,按住不放连续向前。



6.系统配置

注意:请不要随意修改系统配置数据,输入错误的数据将使设备不能正常运行!

6.1 进入系统配置画面

在数据设置画面或调试画面按 系统配置 按钮弹出密码窗口。

警告:进入	系正	充数确	加加	设弈	置ī 引	90	面必	5须	ī 输	λ	
密码		车	俞	λ,	框						
确定							耵	ι	消		1

在密码窗口输入1234再按确认按钮即可进入系统配置画面。

6.2 系统配置画面

主画面	数据设置 控制按钮		系统画面
胶辊周长	<mark>200.0</mark> 毫米	手动调速	先切后送
每转步数	1400 PLS	主机最低频率	1000 нz
点进频率	1000 нz	主机最高频率	25000 Hz
跟踪频率	500 Hz		
初始频率	1000 ^{Hz}	放卷额定线速度	<mark>1</mark> 5 米/分
目标频率	20000 Hz		
速度微调	50		
		数据备份	数据恢复

- 6.3 主画面 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到主画面,在主画面可以对长度、送料速度、空白袋/印刷袋等进行设置,还可以进行清计数、清批数、设备点进点退、设备复位等进行操作。关于数据设置画面的说明请参考"3.主画面"。
- 6.4 数据设置 按钮,使用数据设置按钮可以将显示画面切换到数据设置画面,在数据设置画面可以对机器的每批加工数量、冲孔时间、光电跟踪距离、批停时间、输送时间等常用数据进行设置。 关于数据设置画面的说明请参考"4.数据设置"。

6.5 控制按钮_{按钮},使用调试按钮可以将显示画面切换到调试画面,在调试画面可以对机器的送料、 光电跟踪、切袋等功能模块进行测试。关于调试画面的具体说明请参考"5.调试"。

- **6.6 胶辊周长,**送料胶辊的周长。
- 6.7 每转步数数,胶辊每转一圈的脉冲数。

6.8 点进频率,点进时电机接收的频率。

6.9 跟踪频率,光电开关跟踪色标的频率。
6.10 初始频率,送料电机接收的起步速度。
6.11 目标频率,送料电机接收的最高频率。
6.12 速度微调,在相同加速时间下数值越高设备运转更平滑,数值越低设备运转速度越快。
6.13 调速切换,点进按钮进行自动调速/手动调速切换。
6.13 调速切换,点进按钮进行自动调速/手动调速切换。
6.14 先切后送,切刀先切后,设备开始送料。
6.15 先送后切,设备开始送料后,切刀开始下切。
6.16 主机最低频率,主机伺服的最低频率。
6.17 主机最高频率,主机伺服的最高频率。
6.18 放卷额定线速度,
6.19 数据备份,对设置好的数据参数进行保存。

6.20 数据恢复,对备份好的数据参数进行恢复。

7.主机信号状态

7.1 进入主机信号状态画面

在控制画面按_____即可进入主机信号状态画面。

返回	测试开关	Э	F		信号状态
[10.0] 色标光电	信号	Q0.0前;	送料脉冲		
10.1)高位信号		Q0.1)后i	送料脉冲		
10.2)点进按钮		Q0.2)±	机脉冲		
10.3 点退按钮		Q0.3)送	料方向		
10.4)启动按钮		Q0.4)静I	电触点		
10.5 停止按钮		Q0.5)神	孔1触点		
[10.6] 主机点动	按钮	Q0.6)神	孔2触点		
10.7)点切按钮		Q0.7)神	孔3触点		
		Q1.0输;	送触点		
		Q1.1)报	警触点		
		Q1.2挡	扳触点		
		Q1.3夹	刀1触点		
		Q1.4)夹	刀2触点		
		Q1.5烫	刀气缸触点		
		(A00)±	机调速0-10	V输入	0.00
		(A03)放着	料调速0-10	V输出	0.00

7.2 返回 按钮,使用返回按钮可以将显示画面切换到主画面,在主画面可以对**长度、送料速度、** 空白袋/印刷袋等进行设置,还可以进行**清计数、清批数、设备点进点退、设备复位**等进行操作。关 于数据设置画面的说明请参考"3.主画面"。

7.3 测试开关 开,测试功能的使能开关(功能暂未开启)。